

We at ergoCentric, want to ensure the adjustment features of your chair are easily understood. We believe the proper use of these features is critical and will ensure you receive the full benefits of your ergonomic chair.

Call us if you have any questions and ask for a customer support representative.

Chez ergoCentric, notre priorité est d'assurer une maîtrise optimale des réglages de votre chaise. Nous croyons qu'une utilisation adéquate des fonctions ergonomiques de nos produits vous permettra de profiter pleinement de leurs bienfaits.

Si vous avez des questions, appelez-nous et demandez à parler avec un représentant du service à la clientèle.

ergoCentric™

ph/tél.: 1 866 GET ERGO | 905 696-6800

fx/télé.: 1 800 848-5190 | 905 696-0899

service@ergocentric.com

ergocentric.com



Association of Canadian Ergonomists
Association Canadienne d'Ergonomie

Adjustability understood™

To get the most out of your chair, please take a minute to learn about its adjustment features.

La maîtrise des ajustements™

Pour utiliser au mieux votre chaise, veuillez prendre une minute pour en apprendre davantage sur ses réglages.

Read this user guide
or visit ergo4.ca

Lisez ce guide ou visitez
le ergo4.ca

Synchro


ergoCentric™
ergocentric.com

SEAT DEPTH: To adjust the seat depth, pull up on the bar under the front edge of the seat and move the seat forward or backward in relation to the backrest. Release the bar to lock.

PROFONDEUR DU SIÈGE: Pour régler la profondeur du siège, tirez la barre sous le devant du siège pour l'éloigner ou le rapprocher du dossier. Relâchez la barre pour bloquer le siège en position.

SPRING TENSION: To adjust the spring tension, turn the knob under the front of the seat as indicated in the diagram. The proper spring tension is important for comfort and safety.

TENSION DU RESSORT: Pour régler la tension du ressort, tournez la poignée située sous le devant de la chaise tel qu'indiqué sur le schéma. Il est important que la tension soit adéquate pour le confort et la sécurité.



SEAT HEIGHT: To raise the seat, pull up on the **SQUARE** paddle while raising your weight off the chair. To lower the seat, pull up on the paddle while sitting. Release the paddle to lock.

HAUTEUR DU SIÈGE: Pour monter le siège, tirez sur la manette **CARRÉ** tout en enlevant votre poids du siège. Pour descendre le siège tirez sur la manette alors que vous êtes assis et relâchez lorsque le niveau désiré est atteint.

SEAT ANGLE / FREE FLOAT: To adjust the seat angle, pull up on the **CIRCULAR** paddle and shift your weight forward or backward until the seat and back are at the desired angle. Push this paddle down to lock. To free float the chair, pull this paddle all the way up and leave it in the up position.

ANGLE DU SIÈGE / MODE FLOTTANT: Pour régler l'angle du siège, tirez sur la manette **CIRCULAIRE** et déplacez votre poids vers l'avant ou vers l'arrière pour faire bouger le siège et dossier vers l'angle désiré. Poussez la manette vers le bas pour bloquer l'angle. Pour passer en mode flottant, tirez la manette complètement vers le haut et laissez-la dans cette position.

BACK HEIGHT: To adjust the back height, push the **OVAL** paddle back away from the seat and adjust the backrest up or down to the desired height. Pull this paddle towards the seat to lock.

HAUTEUR DU DOSSIER: Pour régler la hauteur du dossier vous devez pousser la manette **OVALE** vers l'extérieur. Déplacez le dossier vers le bas ou vers le haut pour obtenir le réglage désiré et ramener le levier vers vous pour bloquer le dossier en place.