

We at ergoCentric, want to ensure the adjustment features of your chair are easily understood. We believe the proper use of these features is critical and will ensure you receive the full benefits of your ergonomic chair.

Call us if you have any questions and ask for a customer support representative.

Chez ergoCentric, notre priorité est d'assurer une maîtrise optimale des réglages de votre chaise. Nous croyons qu'une utilisation adéquate des fonctions ergonomiques de nos produits vous permettra de profiter pleinement de leurs bienfaits.

Si vous avez des questions, appelez-nous et demandez à parler avec un représentant du service à la clientèle.

ergoCentric[®]

ph/tél.: 1 866 GET ERGO | 905 696-6800

fx/télec.: 1 800 848-5190 | 905 696-0899

service@ergocentric.com

ergocentric.com



Association of Canadian Ergonomists
Association Canadienne d'Ergonomie

Adjustability understood™

To get the most out of your chair, please take a minute to learn about its adjustment features.

La maîtrise des ajustements™

Pour utiliser au mieux votre chaise, veuillez prendre une minute pour en apprendre davantage sur ses réglages.

Read this user guide

Lisez ce guide

Boardroom ergoCentric™ Mesh Executive

Salle du Conseil ergoCentric^{MC} Mesh Exécutif

ergoCentric[®]
ergocentric.com

SPRING TENSION: To adjust the spring tension, turn the knob located under the front center of the seat. Turn the knob counter-clockwise to increase the spring tension and clockwise to decrease the spring tension.

TENSION DU RESSORT: Pour régler la tension du ressort du mécanisme en mode flottant, vous devez tourner la poignée située à la gauche du siège lorsque vous êtes assis. Tournez la poignée dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre (vers l'avant) pour augmenter la tension. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre (vers l'arrière) pour réduire la tension.

FREE FLOAT / FIVE POSITION TILT LOCK: To adjust the seat angle, pull up on the LEFT paddle and shift your weight forward or backward until the seat is at the desired angle. Push this paddle down to lock. To free float the chair, pull this paddle all the way up and leave it in the up position.

ANGLE DU SIÈGE / VERROUILLAGÉ DE LA BASCULE 5

POSITIONS: Pour régler l'angle du siège, tirez sur la manette sur la GAUCHE et déplacez votre poids vers l'avant ou vers l'arrière pour faire bouger le siège vers l'angle désiré. Poussez la manette vers le bas pour bloquer l'angle. Pour passer en mode flottant, tirez la manette complètement vers le haut et laissez-la dans cette position.

LUMBAR SUPPORT: To adjust the lumbar support, push the lumbar pad up or down to the desired height.

SUPPORT LOMBAIRE: Pour ajuster le support, déplacez le coussin vers le haut ou vers le bas pour obtenir le niveau désiré

SEAT HEIGHT: To raise the seat, pull up on the RIGHT paddle while raising your weight off the chair. To lower the seat, pull up on the paddle while sitting. Release the paddle to lock.

HAUTEUR DU SIÈGE: Pour ajuster le support, déplacez le coussin vers le haut ou vers le bas pour obtenir le niveau désiré

Top View/Vue Aérienne

